ミニクッカー



手づくりくらぶ

取扱説明書/料理集

KN-530



お買い上げまことにありがとうございます。 お取り扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後はお使いになる方がいつでも更られる所に大切に保管してください。また、取扱説明 書は商品の一郎ですので、商品の販売譲渡に際して は必ずいつしょに引き渡してください。

もくじ

安全のために必ずお守りください1
使用上のご注意2
各部のなまえ 3
操作部のなまえとはたらき 4
ご使用方法 5~12
お手入れのしかたと保管13
修理を依頼される前に14
アフターサービスと保証について15
仕様15
おいしい料理の作り方16~38

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示します。必ずお守りください。

介警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区分し説明しています。



このような絵表示は禁止(してはいけないこと)を示します。



このような絵表示は強制(必ずすること)を示します。

介警告



水につけたり、水をかけたりしない。
 ペンョート・感電・故障の恐れがあります。



お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。かけど・懸電・けがをする

恐れがあります。

分解禁

発火したり異常動作してけがをすることがあります。 経禁止 修理は販売店へご相談ください。

介注意

お客様ご自身で分解したり修理・改造はしない。



電源はタコ足配線にしない。発熱による火災の原因になります。

- ●電源コードをもって電源ブラグを抜かない。(必ずブラグを持つ。)電源コードに傷が付き感覚やショートによる発火の原因になります。
- ●電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。 感露の原因になります。



- ●電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ張ったり、 重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるような状態にしない。
 電源コードが導み火災・緊囲の原因になります。
- ●電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。火災・感電の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、終緯劣化による感電・源電火災の原因になります。

●部品の取付、取外し及びお手入れするときは、スイッチを切りプラグを抜く。 けがをする恐れがあります。



◆交流100V以外では使用 しない。

火災・感電の原因になります。





ふたの上に手や顔を近づけない。

特にお子様には注意。 ●蒸し上がり直後にふたを

開けない。

やけどの原因になります。

ふたを開けるときは必ず「切」 のスイッチボタンを押してく ださい。



●運転中に移動させない。 けがの原因になります。



●テーブルクロスを敷いた 台の上や、ぐらついた台 の上など不安定な場所で は使わない。

が 落下してけがの原因になりま す。

使用上のご注意



ふきんをかけない。蒸気が出なくなり、ふたの変形・変色の原因になります。



⇒決められた容量以上で使わない。

モーターに負担がかかり故障 の原因になります。



● 1回ごとに休ませる。連続して使用する場合は、必ず30分以上休ませてから使用してください。



 もちつきの途中で止めない。 誤って止めたときは、②4500のスイッチボタンを押してから、しゃもしなどでねり容器からもちをはがす様にして手助けしてください。


●本体内はいつもきれいに。 汚れや生地のカスなどをその ままにしておくとカビの発生 や悪臭の原因になります。




水受けにたまったお湯は、1回使用するごと に十分冷めてから捨てる。本体底刷にたまったお湯は十分冷めてからふきん。

本体底配にたまったお湯は、十分冷めてからふきん でふきとるか、本体をかたむけて捨ててください。

各部のなまえ



操作部のなまえとはたらき



お知らせタイマー

パン・うどんなどの生地をこねるとき、もちをつくとき、パン生地の1次発酵するときなどの時間のめやすとして使います。

- ●「チ~ン」という音で時間をお知らせします。
- ■スイッチボタンとは連動しません。

ベルが鳴っても回転は止まりませんので、必ず 切 のスイッチボタンを押してください。

- ●10分以内に目盛りを合わせるときは、いったん 15分以上のところまでまわし、もどしながら目 盛りを合わせます。
- ●最大、60分までセットできます。

むしランプ

むす のスイッチボタンを押す と点灯します。

スイッチボタン

むす・これる・切の切換えに使います。

(むす) …… 蒸しものをするとき、もち米を蒸すときなどに 押します。

蒸し上がるとブザーが「ピーピーピー・・・」と鳴ってお知らせします。

ブザーは蒸し上がり時のみ鳴ります。

② パン・うどんなどの生地をこねるとき、もちをつくときなどに押します。

切 …… むす ごねる の電源を切るときに押します。

付属品(各1個)



取り出した生地を置いたり、



生地やもちをのすときに使います。

蒸し台

蒸しものをするときに使います。 ねり容器をはずして本体に入れます。

ご使用方法


粉ねり

パン・パスタ・うどんなどの生地づくりができます。

水受け・粉ねり専用 プレートを取り付けます



- ① 水受けを本体の底に取り付けます。(水受けをぐるっと回して、水受け裏側のまわり止めを本体のみぞに合わせます。)
- ②(粉ねり専用)ブレートを水受けに取り付けます。



2 ねり容器を本体に取り付けます



- ① ねり容器を本体にしずかに入れます。
- ② ねり容器のとってを持って矢印(しまる)の方向 にまわして、しっかりと取り付けます。

3 羽根を取り付けます



■羽根取付軸に羽根の穴をあわせて根元まで確実 に差し込みます。

4 ねり容器に材料を入れます



■材料を入れる順序は、16ページからの「おいしい料理の作り方」をご覧ください。

5 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます



●ふたに手をそえてカチッと音がしてロックするまで押してください。

6 材料をこねます



- ① お知らせタイマーを設定時間に合わせます。 ねり時間は、16ページからの「おいしい料理の 作り方」をご覧ください。
- ② 言ねるのスイッチボタンを押します。
- ③ 設定時間になるとベルが「チ〜ン」と鳴ってお 知らせします。

電源を切ります



切のスイッチボタンを押します。

お知らせタイマーのペルが鳴っても回転は止まりませんので必ず「切 のスイッチボタンを押してください。

8 生地を取り出します



■ねり容器からのし板などに取り出します。

注意

運転中は生地を取り出さない。けがの原因になります。

使用後は電源プラグを抜きます。

●電源プラグをしっかり持ってコンセントから抜いてください。

蒸しもの

しゅうまい・カスタードプディングなどの蒸しものができます。 お赤飯は、「おいしい料理の作り方」 (33~34ページ) をご覧ください。

1 水受けを取り付けます



●水受けを本体の底に取り付けます。 (水受けをぐるっと回して、水受け裏側のまわり止めを本体のみぞに合わせます。)

プレート・ねり容器は取り付けません。

2 本体に蒸し台をセットします



●平らな面を上にしてください。

3 蒸し台の上に材料を並べます



■材料の並べ方は「おいしい料理の作り方」(34 ~36ページ)をご覧ください。

4 ボイラーに水を入れます



- ① ポイラーふたを開けて水を入れます。水の量は、16ページからの「おいしい料理の作り方」をご覧ください。
- ② ボイラーふたをもとどおりに閉めます。

蒸し水の量 100cc 200cc 300cc 蒸し時間 約10分 約20分 約30分 5 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます



●ふたに手をそえてカチッと音がしてロックするまで押してください。

ロックがされていないと蒸気もれして蒸せない原因となります。

6 材料を蒸します



むすのスイッチボタンを押します。(むしランプが点灯します。)

蒸し上がるとブザーが「ビービービー・・・」と 鳴ってお知らせします。

7 電源を切ります



● ブザーが鳴ったら 切 のスイッチボタンを押し

(むす) のままにしておくとブザーが鳴ったり 止まったりをくり返します。

8 材料を取り出します



●材料をさいばしなどで取り出します。

使用後は電源プラグを抜きます。
● 電源プラグをしっかり持ってコンセントから抜いてください。



もちつき

のしもち・混ぜもちなどができます。

もち米の準備をします

もち米を計ります



1回につける暑は3~5合までです。

合	3	4	5
CC	540	720	900
9	420	560	700

もち米は、できるだけうるち米の混ざっていないものをお使いください。 うるち米はつき上がりに新で残ります。

洗米します



- ① もち米にたっぷりの水を加え、さっとかき混ぜ、 す早く水を捨てます。
- ② 軽くかき混ぜながら水がきれいになるまで洗います。

ひたします



- ●たっぷりの水に6時間以上ひたしてください。
- ●早くしたいときは、40℃程度のぬるま湯に3~ 4時間ひたしてください。

ひたし時間が短かすぎると、蒸し上がりが悪く、ついたときに粒が残ります。逆に、長すぎると夏場などは臭いの原因となります。

水切りします



プラスチック製のざるは、水切りが悪いので、 ざるをよく振って水切りしてください。

●水かお湯にひたしておいたもち米をざるなどに


移し、5~10分水切りをします。

必ず5~10分水切りをしてください

2 水受け・蒸し・もち専用プレートを取り付けます



- ① 水受けを本体の底に取り付けます。(水受けをぐるっと回して、水受け裏側のまわり止めを本体のみぞに合わせます。)
- ② 蒸し・もち専用 プレートを水受けに取り付けます。



3 ねり容器を本体に取り付けます



- ① ねり容器を本体にしずかに入れます。
- ② ねり容器のとってを持って矢印(しまる)の方向 にまわして、しっかりと取り付けます。

4 羽根を取り付けます



●羽根取付軸に羽根の穴をあわせて根元まで確実 に差し込みます。

5 ねり容器にもち米を入れます



●水切りしたもち米をねり容器に入れ、しゃもじなどで表面を平らにしてください。

ねり容器のふちに米粒が付いていないか確認 してください。米粒が付いていますと蒸気も れして蒸せない原因となります。

6 ボイラーに水を入れます



水の量は標準的な量です。お好みに合わせ て加減してください。

- ■ボイラーふたを開けて、ボイラーについている 水位目盛りの位置まで水を入れます。
- ●水位目盛りは、もち米3合と5合の場合の2段についています。もち米の量に応じて水を入れてください。

	合	3	4	5
もち米の量	CC	540	720	900
	g	420	560	700
蒸し水の量	CC	230	270	300

7 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます



ふたに手をそえてカチッと音がしてロックするまで押してください。


ロックがされていないと蒸気もれして蒸せない原因となります。



●むすのスイッチボタンを押します。 (おレランブが点灯します。)

> 蒸し上がるとブザーが「ピーピーピー・・・」と 鳴ってお知らせします。

9 電源を切ります



●ブザーが鳴ったら切のスイッチボタンを押します。

むす) のままにしておくとブザーが鳴ったり 止まったりをくり返します。

10 つきます



つき時間のめやす 10~15分 もち米の種類や量によってつき上 がる時間が異なりますのでお好み に合わせて加減してください。

- (1) ふたを開けます。
- ② お知らせタイマーを10~15分に合わせます。
- ③ こねるのスイッチボタンを押します。
- ① 10~15分後にベルが「チーン」と鳴ってお知らせします。
- おもちがかためにできるようでしたら… タイマー設定時間の3~5分前にふたを閉めて ついてください。
- おもちに粒が残るようでしたら…
 つき時間を長め(20分まで)にしてください。
 ただし、うるち米は粒として残ります。

電源を切ります



切のスイッチボタンを押します。

お知らせタイマーのペルが鳴っても回転は止まりませんので、必ず「切」のスイッチボタンを押してください。

12 もちを取り出します



- ① 手を水でぬらし、もちをねり容器から片栗粉などをしいたのし板に、手早く取り出します。
- ② もちから羽根を取り出します。

注意

運転中はもちを取り出さない。けがの原因になります。



使用後は電源プラグを抜きます。

●雷源プラグをしっかり持ってコンセントから抜いてください。



お手入れする前に 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

●台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、たわし、化学ぞ うきんなどは表面を傷つけますので使用しないで ください。



本体・ふた

● やわらかいふきんを、洗 剤をうすめた水かお湯に 浸し、よく絞ってからふ いてください。



小警告

本体の水洗いはしない。 感電の恐れがあります。

ボイラー

●ぬれぶきんで、ボイ ラー内の水分をよく ふきとってください。

水分が残っていますと カビの発生原因となり ます。



羽根取付軸

●かたく絞ったふきんで ふき取ってください。

生地のカス、もちのり がついたままかたまる と羽根が取りつかない ことがあります。



- ●取りはずして、水かお 湯に浸し、スポンジで 洗ってください。
- ●羽根の穴についたカス などは、ようじなどで 取り出してください。



水受けと軸パッキンの取り付けかた

- 水受けと軸パッキンがはずれてしまったときは、次のように取り付けて ください。
- ①水受けの穴に軸パッキンの三角形の 切欠きを下にして押し込みます。

(2) 水受け裏側の三角形の凸 部に軸パッキンの三角形 の切欠き部を合わせる。





三角形の凸部



保管

- ●本体は完全に冷えてから!
- 水分は充分乾燥させて! (特にポイラー内)
- ●羽根は羽根取付軸からはず LTI
- ●ふたに軍いものをのせない!

修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったときは 次の点をお確かめください。

- ●次の点検をしてもなお不具合の場合は、お買い求めの販売店でご相談、点検をご依頼ください。
- ●ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

こんなときに			パン生地などの	次発酵が	うまくできない。	蒸しはじめてす	蒸しものがうまく蒸せない。	もち米の下部がよく蒸せない。	もちに粒が残っている。
お調べいただくこ	ez l	羽根の回転が止ってしまう。	パン生地などのねり上がりが悪い。	充分にふくらまない。	ふくらみすぎた。	蒸しはじめてすぐブザーが鳴る。	く蒸せない。	よく蒸せない。	ている。
規定量以上の材料を 又、材料の配合をま		0	0						
1.70	低かった			0					
水温	高かった				0				
	低かった			0					
発酵温度	高かった				0				
manata.	短かった			0					
発酵時間	長かった				0				
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1	蒸し・もち専用プレートを使った		0						
ブレートを間違えた	粉ねり専用プレートを使った							0	
ポイラーに水を入れ	なかった。					0			
ふたをロックしなかった。							0	0	
蒸し水の量が不足していた。							0	0	0
もち米の浸し時間が短かった。								0	0
うるち米が混ざって	いた。								0
つき時間が短かった	a								0

一次発酵については、19ページを参昭してください。

アフターサービスと保証について

■修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お使い になるのをやめ、電源ブラグをコンセン トから抜いて、お買い求めの販売店また は最終ページのお客様相談窓口にご相談 ください。
- ●この製品の補修用性能部品は製造打切後 最低6年間保有しています。補修用性能 部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品のことです。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理します。

■保証について

- ●この製品は保証書付きです。
- ●保証書はお買い求めの販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

仕様

形	式	KN-530			
電源		100 V 50/60 Hz			
234/ 2882 6885	ヒーター	430W			
消費電力	モーター	95/98W			
モーター	定格時間	20分			
ボイラー	定格容量	300cc			
to =	AF L	食パン…1.5斤(375g)			
加工	能力	もち…3~5合(420~700g)			
+ ^	V+ 900	温度ヒューズ (109℃)			
安 全	装置	パイメタルサーモ			
外 形	寸 法	幅31×奥行23×高さ28cm			
重	量	約5kg			
付	属品	のし板1個・のし棒1個・蒸し台1個			

おいしい料理の作り方



材料や所要時間は一応のめやすです。 お好みに応じていろいろ工夫しながら お料理をお楽しみください。

パン作りに必要な道具17

計量カップ・大さじ・小さじの使い方 ……17

しの材料に5)
ペン作りの基本・・・・・・19~20)
粉ねり	
パン21~22	,
ヾターロール・・・・・・・・・・23	3
ノーズンパン24	
コーヒーパン24	
5んパン25	,
ニーナツ26	;
『スタ27~28	3
ヹ゚ザ ⁽ ポテトピザ サラミピザ)
: ヴくりうどん 30	
ひしぎょうざ31~32	1
蒸しもの	
33~34	
)ゅうまい34	1
▷で卵34	
コスタードプディング ······· 35	5
コスタードプディング・・・・・・・35	5
コスタードプディング・・・・・・・35	5
コスタードブディング・・・・・・・・36 ペイートボテト・・・・・・・・36 もち料理	5
コスタードブディング・・・・・・・・35 スイートボテト・・・・・・・・・36 もち料理 5んころもち・・・・・・・・・・・・・・・37	7
nスタードブディング・・・・・・35 Rイートボテト・・・・・36 もち料理 5んころもち・・・・・・・・・・・37 Sろしもち・・・・・・・・・・・・37	7
コスタードブディング ······· 36 Rイートボテト····· 36	7 7 7

パン作りに必要な道具

イラストに示すかたちは代表的な一例です。



計量カップ・大さじ・小さじの使い方

- ●本文中の「大さじ」・「小さじ」は市販の計量スプーンを指します。
- ●「計量カップ」・「大きじ」・「小きじ」の利用方法は下図のような使い方をしてください。



パンの材料たち

■材料はフレッシュなものを選び正確にはかりましょう。



小麦粉

小麦粉は、グルテン(粘り気)とい うたんぱく質の多い順に、強力粉、 中力粉、薄力粉に分けられます。パン作りに は一般的にグルテンがつよい強力粉が適して います。強力粉はよくふるってからお使いく たさいっ



生地をひきしめて、す立ち(きめ) をよくします。また、他の材料に自 然にまざっている細菌類の繁殖を防ぎますが 同時にイーストの発酵の抑制もしますので正 確に計量してください。



> 乳製品

スキムミルクや牛乳などのことで、 パンによい焦げ色をつけ、風味を あたえます。スキムミルクのかわりに牛乳を 用いる場合は、牛乳を加えた量だけ水の量を 滅らしてください。



栄養価を高め、風味を良くします。 できるだけ新鮮なものをお使いく ださい。使う前に冷蔵庫から出して、しばら く室内において室温にもどしてからお使いく ださい。



ーストにはドライイーストと生イ

-ストがあります。ドライイースト には予備発酵のいるものと予備発酵なしで直 接粉にふり入れられるものがあります。手づ くりくらぶを用いてパン生地を作る場合は、 ドライイーストの予備発酵のいらないものを お使いください。

パン生地作りの決め手となりますから正確に 計量してください。



します。風味をよくし、表面の色づ きをよくするとともにやわらかくする働きも します。かたまりやすいので、ふるってから お使いください。

バター、マーガリン、ショートニング があります。パンのす立ちを良くし、 感触のやわらかい、ツヤのあるパンにします。

17

パン作りの基本

■バン作りのポイントはいかにうまくイーストを発酵できるかにかかっています。

多少めんどうでも時間と温度の管理をきちんとおこない、おいしいパンを作ってみましょう。

時間のめやす	10~15分	40~70分	2~3分	約5分	15~20分	30~40分	約40分
行 程	のこね	② 1次発酵	③ ガス抜き	4 分割	⑤ ベンチタイム	⑥ 成形 · 2次発酵	⑦焼き
内 容	材料をこねます。	生地を一定温度に保つことによって、イーストの働きを促進します。			分割などでいたんだ生 地を休ませます。	形を整え、仕上げの発 酵です。	オーブンで焼いてパンの 状態に仕上げます。
ポイント	ごね上がった生地の温度 が28℃前後なら最適 ●こね上がった生地の温度が28℃ 前後になるように生地に加える 水の温度を調節しましょう。 <u>室温のめやす</u> ※温のかやす 10℃前後 20℃前後 15℃前後 30℃前後 5℃前後	発酵時間は、こね上がった生地の温度、 室温によって違います。 ●こね上がった生地の温度は、水温、室温によって異なります。そんな場合は下の表をめやすに発酵時間を 調整します。 (室温20℃の場合) こね上がった生地温度 発酵時間のかやす 32℃ 約40分 30℃ 約50分 28℃ 約60分 26℃ 約70分 2~2.5倍にふくらんだらOK			25~30℃の場所でお こなうのが理想です。 ●生地にぬれぶきんを かけます。	32~35℃に保ったオープンの中に入れます。 ●表面の乾きをふせぐため、ときどき繋吹きをします。 2~2.5倍にふくらんだらOK	●焼き上がったら型から 取り出し、あみの上で 冷まします。 パンの蒸気が逃げて外 朝がパリッと仕上がり ます。

1次発酵について

手づくりくらぶは、こね上がったらそのままねり容器内で1次発酵をさせることができますが、次の点に注意してください。

● 夏場など室温が高く(28℃以上)、こね上が リ温度が高い(34℃以上)場合。

ねり容器の中で発酵させると、発酵過多に なりやすく、生地がベタつきますので、ね り容器ごと取り出し、ぬれぶきんをかけて



● 冬場など室温が低く(10℃以下)、こね上が り温度が低い(25℃以下)場合。

ねり容器の中で発酵させると、発酵時間が 長くかかり、発酵不足ぎみとなりますので、 生地をボールに入れ、ラップをかけて最低 温に調節したホームコタツに入れるなどし て発酵させます。



ガス抜きについて

- ●生地の中にたまったガ スを抜いて酸素を供給 し、イーストの発酵を 再び活発にするために おこないます。
- ●手で押しつぶすように してガス抜きをしてく



分割について

- ●生地はひきちぎらない でください。生地をひ きちぎりますとキメが 悪くなります。必ずス ケッパーか包丁で切っ てください。
- りますにす ようにす

オーブンについて

- ●オーブンは前もって指定の温度まで温めておいてください。一般に中段で焼きますが火の通りにくい生地の場合は 下段で焼きます。
- ●オーブンにはそれぞれクセがあります。それにより焼き時間・温度なども 変わってきますので、ふだんお使いの オープンのクセを知り、調節すること が大切です。

材料を入れる

入れます。



■材料:1斤分 ()は1.5斤分の場合

375g) 375g) 砂糖 …… 大さじ 1 1/2 :大さじ 2 1/4 パター (マーガリン) ··········10g (15g)

スキムミルク ……… 大さじ 1 (大さじ 1 1/2)

ドライイースト …… 小さじ 1 1/2 (小さじ 2 1/3)

(4.5a)......160cc (240cc)

ふたを閉めます。

ます。

ガス抜き

●発酵した生地を取り出し、打 ち粉をした台の上で、手で押 しつぶすようにしてガスを 抜きます。

分割

8 2次発酵

させます。

●ガス抜きした生地をスケッ パーで3等分にし、生地を巻 き込むようにして丸くまと めます。

> 生地をいためなり ようにネ

6 ベンチタイム

■ぬれぶきんをかけ15~20分 休ませます。



成形

●休ませた生地を再び表面が なめらかになるようにまと めます。



バターを薄くぬった焼き型 に生地のつぎめを下にし、両 端からひとつずつ入れ、最後 にまん中に生地を入れます。



●窓を吹き、ぬれぶきんをかけ

て32~35℃に保ったオー

ブンで30~40分、2次発酵

発酵不足の場合は様子を見な」 がら発酵を続けてください。

9 焼き

- ●180~190℃で予熱したオ ープンで約40分(約50分) 焼きます。
- 焼き上がったら型から取り 出しあみの上に置いて冷ま します。



※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照 2 こねる

- ●ねり容器に A の材料を先に ● 『こねる』のスイッチボタンを 押します。
- お知らせタイマーを15分(20) ■羽根がまわり始めたら水を 分:に合わせます。 少しずつ円を描く様に入れ ます。



●ベルが「チーン」と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し て、ねりは終了です。

室温が高いとき(28℃以上)は、

ふたを開けてください。ふたを

すると、発酵過多の原因になり

1次発酵(19ページの「1次発酵について」を必ずお読みください)

●こね上がった生地の温度を 温度計で測定します。

水は後で

こね上がりの生地の温度は、 28℃前後が最適です。



●再び、お知らせタイマーを 19ページの表をめやすに合 わせ、ふたをして1次発酵さ 世ます。

生地の乾燥を防ぐために必ず ふたをしてください。

●ベルが「チーン」と鳴ったら 発酵状態をみます。

2~2.5倍にふくらんだらOK。

●発酵の状態をみるために指 に粉を付けて押してみます。 穴がそのまま残ればOK。 穴がもどるのは発酵不足です ので、様子を見ながら発酵を 続けてください。



と ワンポイントアドバイス -

● 夏場など室温が高いとき(28℃以上)は、生地がベタつきやすいので、水は必ず冷水(約5℃)を使い、 粉などの材料も冷やしておきます。

また、冬場など室温が低いとき(約10℃以下)は、ぬるま湯(約35℃)をお使いください。

珍おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら…

すぐに型から取り出して、あら熱をとりまし ょう。人則程度にさめたら、ピニール袋に入 れてください。乾燥を防ぎ、しっとりした風 味を保ちます。

●保存するなら…

短期間 (3~4日) ならピニール袋に入れて冷 蔵庫へ、長期間なら冷凍庫へ入れてください。



バターロール

粉ねり専用



	■材料: 12個分
	強力粉 300g
	砂糖 309
A	塩小さじ 1
	バター (マーガリン) 50g
	ドライイースト ············· 小さじ 2(6g)
	水 ······160cc
В	スキムミルク(上の水で溶いておく)… 大さじ3
	卵 (Mサイズ、溶いておく) 1/2個
	ドリュール 「卵 1/2個
	(溶き卵) 塩 少々

1 から 4 までは、食バン (21~22ページ) の作り方と同じですが、2 のこねる際、B の材料を少しずつ入れ15分ねりをおこないます。

5 分割

ガス抜きした生地をスケッパーで12等分にし、生地を 巻き込むようにして丸くま とめます。



6 ベンチタイム

●ぬれぶきんをかけて15~20 分休ませます。



7 成形

丸い生地を円すい形にします。のし棒で薄くのばし、幅の広い方から巻きます。



8 2次発酵

●クッキングシートを敷いた オープン皿に巻き終わりを 下にして6個ずつ並べます。



表面が乾かない様に霧をふき 32~35℃に保ったオープンで 30~40分2次発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだら0 K。




9 焼き

●生地の表面にドリュールを ぬり180~190℃に予熱し たオープンで10~15分焼き ます。

焼き上がったらあみの上に 置いて冷まします。







食パン(21~22ページ)の作り方と同じですが、20のねり時間を10分(15分)おこない、次にレーズンを少しずつ入れ5分ねりをおこないます。

コーヒーパン

粉ねり専用



	1977 · 17171 (7181.57)	刀の場口
	強力粉250 g	(3759)
	砂糖大さじ 1 1/2	(大さじ 2 1/4)
	塩小さじ 1	(小さじ 1 1/2)
A	バター (マーガリン)10g	(15g)
	スキムミルク 大さじ 1	(大さじ 1 1/2)
	ドライイースト … 小さじ 1 1/2 (4.5g)	(小さじ 2 1/3) (7g)
	くるみ(粗く、くだいておく)…50g	(75g)
	インスタントコーヒー… 大さじ 2	(大さじ3)
	水 ······150cc	(230cc)

■材料: 1 F分 ()は1.5 F分の場合

食パン(21~22ページ)の作り方と同じです。



	■材料:12個分
	強力粉
	砂糖30
A	塩小さじ
	バター(マーガリン)50
	ドライイースト 小さじ 2(60
	水1500
В	スキムミルク(上の水で溶いておく)…大さじ
	卵 (Mサイズ, 溶いておく)1/2
	あん (12等分して丸めておく)300
	ドリュール「卵1/24
	(溶き卵) 塩少

1 から 4 までは、食パン(21~22ページ)の作り方と同じですが、2 のこねる際、®の材料を少しずつ入れ15分ねりをおこないます。

5 分割

ガス抜きした生地をスケッパーで12等分にし、生地を 巻き込むようにして丸くま とめます。



ベンチタイム

●ぬれぶきんをかけて15~20 分休ませます。



7 成形

●のし棒で丸くのばし、あんを 包みます。



2次醗酵

●クッキングシートを敷いた オーブン皿に、閉じ口を下に して6個づつ並べます。



●表面が乾かない様に霧をふき32~35℃に保ったオープンで30~40分2次醗酵させます。

2~2.5倍にふくらんだら0 K。



9 焼き

- ●生地の表面にドリュールを ぬり180~190℃に予熱し たオーブンで10~15分焼き ます。
- 焼き上がったらあみの上に 置いて冷まします。



ドーナツ



		■材料: 12個分
		「強力粉 ·······350g
		砂糖 309
	A	塩小さじ 1
100		バター (マーガリン) ····· 50g
1		ドライイースト小さじ 2(69)
-	(FST)	「牛乳 ······150cc
	B	、卵 (Mサイズ、溶いておく)······1個
1		
П		粉砂糖 (飾り用) 少々

1 から 4 までは、食バン(21~22ページ)の作り方と同じですが、2 のこねる際、Bの 材料を少しずつ入れ20分ねりをおこないます。

5 型抜き

●生地をのし棒で約5mmの厚 さになるまでのばし、ドーナ ツ型で型抜きします。



2次醗膏

ウッキングシートを敷いた オープン皿に並べ32~35℃ に保ったオープンで30~40 分2次醗酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK。



揚げる




油の温度は生地の残りを入れて、すぐ浮いてくるのが適温です。

8 仕上げ

■油をよくきり、粉砂糖をふり かけて仕上げます。







	■材料:4人分
	強力粉 ······· 350 g
	塩4つまみ
1	「オリーブオイル大さじ 2
	■ 卵(Mサイズ、溶いておく)4個
,	水 ····································
· Andrews	

※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照

1 材料を入れる

ねり容器に A の材料を先に 入れます。

粉ねり専用

●お知らせタイマーを15分に 合わせます。





● Pas のスイッチボタンを

●羽根がまわり始めたら Bの

材料を少しずつ入れます。





●ベルが「チーン」と鳴ったら

て、ねりは終了です。

切のスイッチボタンを押し

生地を休ませる

- ●生地を取り出してラップで 包みます。
- 冷蔵庫で約2時間休ませます。





生地をのばす

2 こねる

押します。

- ●休ませた生地を打ち粉をし た台の上で、まず手のひら で押すようにして平らに広 げます。
- ●その後、のし棒で薄くのば します。





●さらにこの生地をやさしく引

の上から生地を乗らしてその 重みでさらにのばします。



5 乾かす

●伸ばした生地を表裏各15分 ぐらいずつ乾かします。

カサカサにならない様に注意 してください。



6 切る

●生地を約8cm幅にゆるく巻 き、包丁で切ります。



7 ゆでる

●たっぷりの熱湯で1分ぐらい をめやすにさっとゆでます。

ゆですぎない様に注意してく ださい。



カルボナーラのつくりかた



■材料:4人分

104.1 . 15755	
パスタ 4人分	パルメ
ペーコン(1cm角)200g	塩 …
にんにく2かけ	黒こし
卵黄 (Lサイズ) 4個分	パセリ
牛クリーム 120cc	

パルメザンチーズ 50g
塩少々
黒こしょう少々
パセリ

- ●フライパンにペーコンとにん。 にくを入れ中火で炒めます。
- ●にんにくは、色づいたら取 り出し、ペーコンは脂が出 始めたら弱火でカリカリに なるまで炒めておきます。



- ポールをあたため、卵黄、生 クリームを入れスプーンな とでよく混ぜます。
- ●次に、パルメザンチーズを少 しずつ加えながら混ぜます。
- 最後に、塩、黒こしょう、パ セリを加えてよく混ぜます。



- ●フライパンに、ゆであがっ たパスタとベーコンを入れ、 強火でからませ、こに移 します。
- ●パスタの予熱で 2 がと ろりとしたところで出来上 がり。







粉ねり専用

■材料:20cmのピザ3枚分 端力粉150a 薄力粉 ····· 75a ドライイースト ······ 小さじ 1 1/2 (4.5g) zk135cc ※生地を保存する場合 成形した生地をピニール袋などで密封し

冷凍庫に入れます。

■ポテトピザの具 ■サラミピザの具 じゃがいも (薄く切ってゆでたもの) … 2個 玉ねぎ (スライスしたもの) ……1/2個 サラミソーセージ ………30枚 玉ねぎ (スライスしたもの) ………1/2個 コーン缶 ……………………150 a マッシュルーム缶 …………1500 ツナ缶......200 a ピーマン (スライスしたもの) ……… 3個 ピザ用チーズ ······180 a ピザ用チーズ180a ピザソース………… 適量 ピザソース……………… 適昂 塩、こしょう……………………… 少々 (具の種類、量はこれに限らず、お好みのものを用意するとよいでしょう。)

から しまでは、食パン(21~22ページ)の作り方と同じですが、 20のねり時間を12分 おこないます。

5 成形

- ●ガス抜きした生地をスケ ッパーで3等分にします。
- ●のし棒で厚さ約3mm、直 径約20cmくらいにのばし



●強くサラダ沖をぬったパイ

- 皿に敷きこみ、フォークで 穴をあけます。
- ●ピザソースをぬり、 旦を均 一にのせます。(チーズは最 後にのせます。)



焼き

●190℃に予熱したオーブン で約20分、周囲がきつね色 になり, チーズが溶けるま で焼きます。



てづくりうどん



■柞	排:4人分
)粉 ······· 400g
4年本	√ 3K ·····190~200cc
一型公	塩 ·······10g
	L温······lug

※ 室温が高いとき (約28℃以上)は約5℃の 冷水を使ってください。

7 材料を入れる

分に合わせます。

ます。

粉ねり専用

●ねり容器に中力粉を先に入れ

●お知らせタイマーを8~10



2 こねる

押します。

※本体に水受け、粉ねり専用プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照

- 生地を休ませる ● [245] のスイッチボタンを ●生地を取り出し、ひとまとめ にします。
 - ●ラップに包んで30分~1時 間休ませます。 (生地がやわらかいときは、 冷蔵庫に入れて30分~1時

間休ませます。)



●羽根がまわり始めたら塩水

を少しずつ入れます。

●ふたを開めます。





生地をのばす

●休ませた牛地を打ち粉をし た台に置き、のし棒で3~ 4mmの厚さにのばします。



5 切る

- ●のばした生地を約10cm幅に たたみます。(生地の重なる ところに、たっぷりと打ち粉 をふってください。)
- 包丁で約3mmの幅に切り、 すぐ打ち粉をふってほぐし



6 ゆでる

- ●たっぷりの熱湯で約10分、 芯がなくなるまでゆでます。 (途中、着立ったら差し水を します。)
- ●めんに透明感が出たらザル にあけ、流水で洗い、水を切 ります。 (~~





むしぎょうざ

■皮の材料	斗:12個分
強力粉	100g
/塩・・・・・・・・・・	1g
湯(40℃)	50cc

3 生地を休ませる ●生地を取り出し、ぬれぶき

ます。

んに包んで、30分間休ませ

30分~1時間

おかか

4 切る

₫ 伸ばす

●休ませた生地を台の上に置

き直径2~3cmの棒状に伸

●これを12等分に切ります。

ばします。

助り分けた生地をのし棒で 直径7~8cmの円形に伸ば します。





具の作り方

■具の材料

豚のひき肉 50g ハクサイ·······(1枚)60g _5 10a ニンニク ………… 小々

粉ねり専用

合わせ調味料 「酒 …………… 小さじ 1 しょうゆ …… 小さじ



●ハクサイとニラは熱湯でさ っとゆでてからざるに取り、 かるく塩をふってよく水気 をきります。

●ハクサイ。ニラ。ニンニクを



みじん切りにします。





ボールにひき肉、塩を入れ

てよくかき混ぜ、ハクサイ、

ニラ、ニンニク、合わせ調味



6 具を包む

● 5 で伸ばした生地に具を包みます。







※本体に水受け、「粉ねり専用」プレート、ねり容器、羽根を取り付けておきます。…5ページ参照

材料を入れる

- ●ねり容器に強力粉と塩を先 に入れます。
- ●お知らせタイマーを10分に 合わせます。



こねる

- Eas のスイッチボタンを 押します。
- ●羽根が回り始めたらお湯を 少しずつ円を描く様に入れ ます。

ふたを閉めます。



31

●ベルが「チーン」と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し て、ねりは終了です。



7 蒸す(本体から羽根、ねり容器を取り出し、蒸し台をセットします。)…7ページ参照

- 蒸し台の上にクッキングペ 一パーを勢いてぎょうざを 並べます。さらに、ぎょう ざの上にクッキングペーパ 一をかけます。
- 同じ要領で2段に重ねます。



- ●ボイラーに水 (250cc) を入 れ、ふたをして「むす」のスイ ッチボタンを押します。
- ●ブザーが鳴ったら「切」のスイ ッチボタンを押します。
 - ●さいばしなどで取り出します。






お赤飯

■材料 ま.ち米 5合 あずき......300 蒸し水 (ボイラーに入れます) ……… 300cc

■打ち水の材料

ゆで汁	50cc	
日本酒	50cc	
砂糖	大さじ1	
墙	少々	



※本体に水受け、蒸しもち専用プレート、ねり容器を取り付けておきます。(羽根は付けない)

あずきをゆでる

- よく洗ったあずきにたっぷり の水を加えて強火でゆでます。 沸とうしたらお湯をとりかえ てアク抜きをします。
- ●再度、水を入れ、沸とうさせて から弱火でさし水をしながら 皮が破れない程度にゆでます。





●ボイラーに水 (300cc) を入

れ、ふたをして、お知らせタ

イマーを20分に合わせます。

むすのスイッチボタンを押

●ゆで汁が冷めたらあずきを

●ゆで汁は、玉じゃくしで5~

6回すくい上げて空気にふれ

かけておきます。

させます。

5 蒸す

ザルにあけ、ぬれぶきんを

4 もち米とあずきを入れる ●本体に水受け、蒸し・もち専用 ブレート、ねり容器を取り付 いているか確かめます。

詳しくは、ご使用方法のもち つき(10ページ) の2~3を ご覧ください。

●ねり容器に水切りしたもち米 とあずきを混ぜて入れます。

2 あずきをザルにあける

もち米をひたす

●もち米は、よく洗って水を 切り、ゆで汁と水を合わせ た中にひと晩ひたします。



6 打ち水をする

●ベルが「チーン」と鳴ったら 切のスイッチボタンを押し ます。

●ふたを開け 2 で残してお いたゆで汁に日本酒、砂糖、 塩をよく混ぜ、もち米にふ





再び蒸す

●ふたをして、再びむすのス イッチボタンを押します。



8 取り出す

- ●ブザーが鳴ったら 切のスイ ッチボタンを押します。
- ふたを開け、ねり容器ごと取 り出して赤飯を別の容器にう



9 ごま塩をかける

- ●うちわであおいで、冷まして つやをだします。
- ●上からごま塩をふりかけます。



しゅうまい



■材料

しゅうまい ………………… 15個

蒸し水 (ポイラーに入れます) 「チルドしゅうまいの場合 ………150cc 冷凍しゅうまいの場合300cc

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

- 7 蒸し台の上にクッキングペーパーを敷いて、しゅ うまいを並べます。さらに、しゅうまいの上にク ッキングペーパーをかけます。同じ要領で2段に 重ねます。
- 2 ポイラーに水を入れ、ふたをしてむすのスイッ チボタンを押します。
- ブザーが鳴ったら「切」のスイッチボタンを押し、 さいばしなどで取り出します。



■材料

蒸し水 (ポイラーに入れます) ……… 250cc

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

- 9 卵を厚手のふきんに包み、蒸し台の上に置きます。
- 2 ポイラーに水(250cc)を入れ、ふたをしてむす のスイッチボタンを押します。
- 3 ブザーが鳴ったら「切」のスイッチボタンを押し、 卵を取り出します。

カスタードプディング



■材料:プリン型(小)2個分
卵1個
牛乳 ·······120cc
砂糖30g
パニラエッセンス少々
蒸し水 (ポイラーに入れます)100cc
■カラメルソースの材料
砂糖20g
1500

3 材料を混ぜる

混ぜます。

●こし器でこします。

なめらかになるまで

●ボールに卵、牛乳、砂糖、バ

ニラエッセンスを入れよく

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

カラメルソースをつくる

- ●鍋に砂糖と水を入れ、混ぜ てから中火にかけます。
- ●沸とうしたら、水を含ませ たはけで個の周囲をぬらし ながらカラメル色になるま で着ます。
- ●火を止め、湯を加えてのば



4 3 を型に入れる

●ブリン型に 67 を8分目ぐら いまで入れてラップをします。



2 1 を型に入れる

●ブリン型にバターをうすく 塗り 00カラメルソース を同量ずつ入れます。



5 蒸す 6 冷やす

■ポイラーに水 (100cc) を入れ、 むすのスイッチボタンを押し ます。

●ブザーが鳴ったら切のスイ ッチボタンを押します。



ます。

●型を取り出し、ラップをか

けなおし、て冷蔵庫で冷やし、



スイートポテト



	材料:10個分
	さつまいも 300g
	「砂糖 ······ 50g
	牛乳 大さじ 1
A	卵黄1個分
	バター (柔らかくしておく) 20g
	パニラエッセンス 少々
	ドリュール 「卵1/.2個
1	(溶き卵) 塩 少々
	蒸し水(ポイラーに入れます) 300cc
	バニラエッセンス 少々 ドリュール 「卵 1/2個 (溶き卵) 「塩 少々

※本体に水受け、蒸し台を取り付けておきます。…7ページ参照

7 下準備をする

- ●さつまいもを洗って、厚めに 皮をむき約1cm厚に輪切り にします。
- ●これを、水にさらしてアク抜 きをします。



2 蒸す

- ●さつまいもを厚手のふきんに **匀み、蒸し台の上に置きます。**
- ボイラーに水(300cc)を入れ、 むすのスイッチボタンを押し ます。
- ●ブザーが鳴ったら 切 のスイ ッチボタンを押します。



●蒸し上がったさつまいもを 熱いうちに裏ごしをします。

3 裏ごしする



4 混ぜる

● 図 の中に A の材料を入れ、 木べらでねり上げます。



5 型に入れる

4 を絞り出し袋の中に入 れアルミケースに絞り出し ます。



6 焼く

5 にドリュールをぬり、 180~190℃に予熱したオ ープンに入れ、15~17分焦 げ目がつくまで焼きます。





おもちの作り方は、ご使用方法の もちつき(9~12ページ)をご覧ください。

あんころもち



■材料:一口大のおもち20~30個	
おもち	5
あずきあん	200

つきたてのおもちを小さくちぎり、あずきあんに からませます。

おろしもち



■材料:一口大のおもち20~30個
おもち 5合
大根4009
けずりぶし少々
しょうゆ少々

- 7 大根をすりおろします。
- ② つきたてのおもちの上に の大根おろしをのせます。
- 3 2 にけずりぶし、しょうゆをかけます。

しのだもち



■材料	:	20~3	的個

1.3.1.1	LO OUNA
おもち	5合
油揚げ	10~15枚
しょうK	Þ少々
けずり	心少々

- 1 油揚げは熱湯にサッととおして油抜きをし、横半分に切って袋に開きます。
- 2 油揚げにつきたてのおもちとけずりぶしをつめて、 つまようじで口を止めます。
- 3 を網の上で焦げ目がつく程度に焼いて、しょう ゆをかけます。

草もち



-1911	
おもち4合	
よもぎ30g	
塩	

1 よもぎをすりつぶす

●よもぎの葉をゆで、冷水にさらし、アク抜きをします。その後、細かく切ってすり鉢でよくすりつぶします。





2 よもぎを混ぜる

●蒸し上がったもち米に 1 のよもぎと塩をしゃもじで 軽く混ぜます。

■材料



38

3 04

●しゃもじで手助けをしなが ら10~15分つきます。



- クリンポイントアドバイス

- あもちがかためにできるようでしたら… タイマー設定時間の3~5分前にふたを閉めてください。
- ●おもちに粒が残るようでしたら…つき時間を長め(20分まで)にしてください。ただし、うるち米は粒として残ります。

●保存するなら…

短期間 (3~4日) ならもちとり粉をよくは らってからビニール袋に入れて冷蔵庫へ、長 期間なら冷凍庫へ入れてください。

37



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード・ブラグが異常に熱い。
- ●本体が異常に熱かったり、こげくさい 臭いがする。
- ●製品にさわるとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。



このような症状の 時はコンセントか らブラグを抜き販 売店に点検をご相 談ください。

お客様相談窓口

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、下記のお客様 相談窓口までお気軽にご連絡ください。

通話料無料 フリーダイヤル oo 0120-70-40

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時 05.12.8(ホ) ででよったし

Yes, Quality life.



▶ エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県更埴市雨富1825 TFI 026 (272) 4111 (代)

〒004-0841 札幌市清田区清田1条1-9-21 エムケー北海道販売株式会社 TEL 011 (881) 7311 TEL 022 (258) 3861 〒983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 エムケー東北販売株式会社 エムケー関東販売株式会社 〒125-0062 市 京都 葛飾 区青 戸 8 - 3 -TEL 03 (3604) 6441 新 湯市峰ケ Ш 2 8 - 1 5 TEL 025 (287) 0911 TEL 026 (272) 7541 新湯 営 業 所 ₹950-0923 雨 旗 市 9 8 長 野 営業 Pir 〒387-0001 帀 **商等** [55] 常業 ₹422-8035 63 市宮竹 TEL 054 (238) 0111 古屋市中村区烏森町6-109 エムケー中京販売株式会社 〒453-0855 TEL 052 (461) 7261 TEL 076 (264) 1115 沢市駅西新町1-38-1 全 沢 堂 葉 所 〒920-0027 숲 エムケー関西販売株式会社 〒564-0043 大 阪府吹田市南吹田3-6-4 TEL 06 (6386) 5800 山市田中1 5 1 0 1 TEL 086 (245) 6466 黎 〒700-0951 図 6 周山紫 TEL 082 (871) 7355 広 島市安佐南区祇園3-36-28 常業 所 〒731-0138 B. ₹760-0079 町 2 5 -TEL 087 (837) 3303 松 常業所 被 松市 松絲 山市天山町3-4-TEL 089 (932) 8595 俊 推 〒790-0951 松 T810-0011 福岡市中央区高砂2-12-15 エムケー九州販売株式会社 TEL 092 (531) 3731 〒890-0034 鹿 児 島 市 田 上 7 - 35 - 7 TEL 099 (813) 0137 鹿児島堂拳所